


# PEGASUS®

## Spin Bike "PG3" Εγχειρίδιο Χρήσης



## Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

### Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από την χρήση!


1. Συναρμολογήστε αυτό το προϊόν σωστά, χρησιμοποιώντας γνήσια μέρη που παρέχονται, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Πριν τη συναρμολόγηση, ελέγξτε ότι οι συσκευασίες είναι σε καλή κατάσταση και ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη, σύμφωνα με τις προφυλάξεις μεταφοράς και ανατρέχοντας στην Λίστα Μερών του Εγχειριδίου.
2. Πριν την άσκηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη σύνδεσης του εξοπλισμού (π.χ. βίδες, παξιμάδια, κλπ) είναι ασφαλισμένα.
3. Παρακαλούμε τοποθετήστε το ποδήλατο σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
4. Για να αποφύγετε ζημιές στο κάτω μέρος του εξοπλισμού, όπως τριβή και λεκέδες, τοποθετήστε κάποιο προστατευτικό, όπως ένα δάπεδο/ στρώμα καουτσούκ ή μια λεπτή ξύλινη πλάκα, κατά μήκος, κάτω από το μηχανήμα.
5. Όταν ξεκινάτε την άσκηση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο, σε ακτίνα 2μ περιμετρικά του ποδηλάτου.
6. Χρησιμοποιήστε τα περιλαμβανόμενα ή άλλα κατάλληλα εργαλεία για να συναρμολογήσετε το ποδήλατο. Μετά την άσκηση, σκουπίστε τον ιδρώτα σας από το ποδήλατο για να μην σκουριάσει.
7. Η ακατάλληλη χρήση και η υπερβολική άσκηση μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε πρόγραμμα άσκησης κατόπιν έγκρισης του ιατρού σας. Μπορεί να σας προσφέρει εξαιρετικές προτάσεις για τρόπο/στόχο άσκησης και διατροφή. Μην προπονήστε ποτέ έπειτα από γεύμα. Αυτό το ποδήλατο γυμναστικής προορίζεται αποκλειστικά για λόγους αναψυχής και δεν έχει κατασκευαστεί για χρήση αποκατάστασης ή για οποιονδήποτε άλλο ιατρικό σκοπό.
8. Χρησιμοποιήστε το ποδήλατο όταν είναι σε καλή κατάσταση. Κάντε την απαραίτητη συντήρηση χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
9. Κατά τη ρύθμιση του εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι η προσαρμοσμένη θέση είναι ασφαλής. Η κατάλληλη θέση για την άνεσή σας και την ευκολία χρήσης είναι απαραίτητη.
10. Το ποδήλατο αυτό προορίζεται για χρήση από 1 άτομο τη φορά.
11. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, παρακαλούμε να φοράτε αθλητικά ρούχα και παπούτσια. Τα ρούχα δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά και πολύ φαρδιά ώστε να μην μπλέκονται/ κρέμονται κατά την άσκηση. Τα παπούτσια πρέπει να είναι κατάλληλα για τα πόδια και οι σόλες αντιολισθητικές.
12. Εάν αισθανθείτε δυσφορία κατά την διάρκεια της άσκησης, σταματήστε αμέσως την χρήση και συμβουλευτείτε το ιατρό σας.
13. Το ποδήλατο αυτό δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε μακριά τα παιδιά, προς αποφυγή τραυματισμών.
14. Παιδιά και άτομα με αναπηρία μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων, υγιών ατόμων. Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να

διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.

15. Βεβαιωθείτε ότι κανένας δεν θα ακουμπήσει το ποδήλατο, όσο αυτό είναι σε χρήση.

16. Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίπτετε ποτέ συσκευασίες ή μπαταρίες. Παρακαλούμε να τις τοποθετείτε σε καθορισμένο κάδο απορριμμάτων ή άλλο σημείο συλλογής απορριμμάτων.

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




## ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Frame	1PC
2	Rear tube	1PC
3	Front tube	1PC
4	Step screw	4PCS
5	Tube clamp	2PCS
6	Magnetic frame	1PC
7	Handlebar post	1PC
8	Knob	2PCS
9	Handlebar	1PC
10	Hex screw	4PCS
11	Spring washer	3PCS
12	Hand pulse	2PCS
13	Console holder	1PC
14	Ipad holder	1PC
15	Cross screw	2PCS
16	Seat post	1PC
17	Slider	1PC
18	Flat washer	1PC
19	Knob	1PC
20	Seat	1PC
21(L+R)	Crank(L+R)	1SET
22(L+R)	Pedal(L+R)	1SET
23	Screw	19PCS
24	Bottle holder	1PC
25	Screw	1PC
26	Nut M8	3PCS
27	Flat washer	3PCS
28	Slider end cap	2PCS
29	Crank plug	2PCS
30	Flange nut	2PCS
31	Console	1PC
32	Handlebar end cap	2PCS
33	Spring	2PCS
34	Bearing 6004	2PCS
35	Magnet	5PCS
36	Rear cover	2PCS
37	Front cover	2PCS
38	Brake knob	1PC
39	Front cover(L+R)	1SET
40	Cable plug	1PC
41	Inner cover	1PC

42	Belt pulley	1PC
43	Flat washer	3PCS
44	Axle	1PC
45	Hex screw	3PCS
46	Belt	1PC
47	Outer cover	1PC
48	Flat washer	2PCS
49	Hex screw	3PCS
50	Moving wheel	2PCS
51	Washer	1PC
52	Spring	1PC
53	C clip	1PC
54	Brake cover	1PC
55	Hex nut	2PCS
56	Nylon bushing	1PC
57	Brake rob	1PC
58	Limit pipe	1PC
59	Square nut	1PC
60	Self-tapping screw	13PCS
61	Hex nut	1PC
62	Cap nut	1PC
63	Sensor cable	1PC
64	Flange nut	2PCS
65	Flywheel	1PC
66	Hex nut	3PCS
67	Flywheel axle	1PC
68	Bearing 6201	2PCS
69	Nylon nut	2PCS
70	Adjuster	2PCS
71	Cross screw	1PC
72	Flywheel axle pipe	1PC
73	Limit pipe	1PC
74	Fixing block	1PC
75	Self drilling screw	1PC
76	Cross screw	2PCS
77	Pulse wire	1PC
78	Hex wrench	1PC
79	Open wrench	1PC


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



### ΒΗΜΑ 1

Προσαρτήστε τον Πίσω Σταθεροποιητή (2) στο Κυρίως Πλαίσιο (1) χρησιμοποιώντας (4). Προσαρτήστε τον Εμπρόσθιο Σταθεροποιητή (3) στο Κυρίως Πλαίσιο με τον ίδιο τρόπο.


Σημείωση: Στο Πίσω Σταθεροποιητή υπάρχει ροδέλα ρύθμισης ισορροπίας του ποδηλάτου.



## ΒΗΜΑ 2

Πρώτα, εισάγετε το Παλουκόσελο (16) στο Κυρίως Πλαίσιο (1) και σταθεροποιήστε το με τον Πύρο Ρύθμισης Ύψους (8). Έπειτα, χρησιμοποιήστε τον Πύρο Ρύθμισης Σέλας (19) και επίπεδη ροδέλα (18) για να εγκαταστήσετε την Βάση Σέλας (17) στο Παλουκόσελο, ρυθμίστε την στην κατάλληλη θέση και ασφαλίστε σφίγγοντας τον Πύρο Ρύθμισης Σέλας (19).

Σημείωση: Χαλαρώστε τον Πύρο Ρύθμισης Σέλας (19) για να ρυθμίσετε μπροστά/πίσω τη Σέλα.




### **ΒΗΜΑ 3**

Πρώτα, τοποθετήστε τον Ορθοστάτη Κονσόλας (7) στο Κυρίως Πλαίσιο (1) και σταθεροποιήστε τον με Πύρο Ρύθμισης Ύψους (8). Έπειτα, χρησιμοποιήστε εξάγωνη βίδα (10) και ροδέλα ασφαλείας (11) για να εγκαταστήσετε τις Χειρολαβές (9) στον Ορθοστάτη Κονσόλας. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε το κλειδί (78) για να τις ασφαλίσετε. Τέλος, εισάγετε το Καλώδιο Χειρολαβών για Καρδιακούς Παλμούς (77) και τον καλώδιο αισθητήρα (63) στο αντίστοιχο άνοιγμα της Κονσόλας (31), όπως απεικονίζεται.

Σημείωση: Στα βήματα 2 και 3 μπορείτε να ρυθμίσετε τον Ορθοστάτη Κονσόλας και το Παλουκόσελο στο επιθυμητό ύψος, τοποθετώντας τους Πύρους Ρύθμισης Ύψους στις αντίστοιχες οπές και έπειτα να ξεκινήσετε την άσκηση.





#### **ΒΗΜΑ 4**

Τα Πεντάλ (22R και 22L) έχουν την σήμανση “L” and “R”- αριστερά και δεξιά. Συνδέστε τα στα αντίστοιχα σετ Μπράτσων Πεντάλ (21L και 21R). Το δεξί Μπράτσο Πεντάλ, βρίσκεται στο δεξί σας χέρι, όπως κάθεστε στο ποδήλατο. Σημείωση: Το Δεξί Πεντάλ πρέπει να βιδωθεί δεξιόστροφα και το Αριστερό Πεντάλ Αριστερόστροφα. Τοποθετήστε την Βάση για Μπουκάλι (24) χρησιμοποιώντας βίδες (76).


Τώρα το Spinning Bike σας είναι έτοιμο για χρήση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης θα σας προσφέρει πολλά οφέλη, θα βελτιώσει τη φυσική σας κατάσταση, θα τονώσει τους μύς σας και σε συνδυασμό με τη διαίτα ελεγχόμενων θερμίδων θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος.


### 1. Προθέρμανση

Αυτό το στάδιο βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος και την σωστή μυϊκή λειτουργία. Θα μειώσει επίσης τον κίνδυνο κράμπας και μυϊκού τραυματισμού. Συνιστάται να κάνετε μερικές ασκήσεις διατάσεων όπως φαίνεται παρακάτω. Κάθε διάταση πρέπει να διατηρείται για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μην πιέζετε ή τραντάζετε τους μύς σας σε διάταση - αν πονέσετε, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ.



### 2. Άσκηση

Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο καταβάλλετε προσπάθεια. Μετά από τακτική προπόνηση, οι μύς στα πόδια σας θα γίνουν πιο ευέλικτοι. Ασκηθείτε με τον δικό σας ρυθμό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ένα σταθερό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια. Ο ρυθμός άσκησης θα πρέπει να είναι επαρκής για να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς σας στη ζώνη στόχου που φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.



Το στάδιο αυτό θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 12 λεπτά, ενώ οι περισσότεροι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν με περίπου 15-20 λεπτά χρήσης.

### **3. Αποθεραπεία**

Αυτό το στάδιο είναι για να αφήσετε το Καρδιαγγειακό Σύστημα και τους μύες σας να χαλαρώσουν. Αυτή είναι μια επανάληψη των ασκήσεων προθέρμανσης, π.χ. μειώστε το ρυθμό σας, συνεχίστε για περίπου 5 λεπτά. Οι ασκήσεις διατάσεων θα πρέπει τώρα να επαναληφθούν, αλλά και πάλι να θυμάστε να μην πιέζετε ή τραντάζετε τους μύες σας με τις διατάσεις. Καθώς βελτιώνεστε στην άσκηση, μπορεί να χρειαστεί να προπονηθείτε περισσότερο και σκληρότερα. Συνιστάται να προπονείστε τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα και, αν είναι δυνατόν, να κάνετε τις προπονήσεις σας ομοιόμορφα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

### **4. Εντοπισμός Σφάλματος**

Εάν δεν εμφανίζονται τα δεδομένα άσκησης στις ενδείξεις της Κονσόλας, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές.

## ΤΟΝΩΣΗ ΜΥΩΝ

Για να τονώσετε τους μυς ενώ προπονεύστε, θα χρειαστεί να έχετε την αντίσταση αρκετά υψηλή. Αυτό θα επιβαρύνει περισσότερο τους μύες των ποδιών σας και μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να προπονηθείτε για όσο χρόνο θα θέλατε. Εάν προσπαθείτε επίσης να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση, πρέπει να αλλάξετε το πρόγραμμα προπόνησής σας. Θα πρέπει να προπονεύστε κανονικά κατά τη διάρκεια των σταδίων προθέρμανσης και αποθεραπείας, αλλά προς το τέλος του σταδίου άσκησης θα πρέπει να αυξήσετε την αντίσταση κάνοντας τα πόδια σας να δουλέψουν πιο σκληρά. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να μειώσετε την ταχύτητά σας για να διατηρήσετε τον καρδιακό σας ρυθμό στο εύρος στόχου.

## ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Ο σημαντικός παράγοντας εδώ είναι το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλετε. Όσο πιο σκληρά και περισσότερο γυμνάζεστε, τόσο περισσότερες θερμίδες θα κάψετε. Ουσιαστικά αυτό είναι το ίδιο με το να γυμναζόσασταν για να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση, η διαφορά είναι ο στόχος.

## ΧΡΗΣΗ

Το ύψος της Σέλας μπορεί να ρυθμιστεί αφαιρώντας τον Πύρο Ρύθμισης Ύψους και αυξάνοντας/ μειώνοντας το ύψος της Σέλας στην θέση που θέλετε. Υπάρχουν οπές στο Παλουκόσελο που επιτρέπουν μια σειρά επιλογών διαφορετικού ύψους. Αφού επιλέξετε το σωστό ύψος, τοποθετήστε ξανά τον Πύρο Ρύθμισης Ύψους και σφίξτε. Ο πύρος ρύθμισης έντασης σας επιτρέπει να αλλάξετε την αντίσταση των πεντάλ. Η υψηλή αντίσταση κάνει πιο δύσκολο το πετάλι, ενώ μια χαμηλή αντίσταση το κάνει πιο εύκολο. Για καλύτερα αποτελέσματα ρυθμίστε την ένταση ενώ το ποδήλατο είναι σε χρήση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ (TMR) .....	00:00-99:59
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (SPD) .....	0.0-99.9 KM(ML)/H
ΑΠΟΣΤΑΣΗ (DIST) .....	0.00-99.99 KM(ML)/H
ΘΕΡΜΙΔΕΣ (CAL) .....	0.0-999.9 KCAL
ΟΔΟΜΕΤΡΟ (ODO) .....	0-9999 KM (ML)
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ (PUL) .....	40-240 BPM

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

##### 1. AUTO ON/OFF (Αυτόματη Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)

- ◆ Το σύστημα ενεργοποιείται όταν πατιέται κάποιο πλήκτρο ή όταν λαμβάνει σήμα από τον αισθητήρα ταχύτητας.
- ◆ Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο αισθητήρας δεν λαμβάνει κάποιο σήμα ή δεν πατιέται κανένα πλήκτρο για περίπου 4 λεπτά.

2. RESET (Επαναφορά): Η μονάδα μπορεί να επαναφερθεί είτε αλλάζοντας μπαταρίες, είτε πιέζοντας το πλήκτρο RESET.

3. MODE: Για να επιλέξετε SCAN ή LOCK εάν δεν θέλετε την λειτουργία σάρωσης (scan), πατήστε το πλήκτρο MODE όταν ο δείκτης της ένδειξης που επιθυμείτε αρχίσει να αναβοσβήνει.

##### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

TIME: Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να φτάσει στην λειτουργία χρόνου (TIME). Θα εμφανιστεί ο συνολικός χρόνος.

SPEED: Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να φτάσει στην λειτουργία ταχύτητας (SPEED). Θα εμφανιστεί η συνολική ταχύτητα.

DISTANCE: Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να φτάσει στην λειτουργία απόστασης (DISTANCE). Θα εμφανιστεί η διανυμένη απόσταση κάθε προπόνησης.

CALORIE: Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να φτάσει στην λειτουργία θερμίδων (CALORIES). Θα εμφανιστούν οι θερμίδες που έχετε «κάψει».

ODOMETER: Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να φτάσει στην λειτουργία οδομέτρου (ODOMETER). Θα εμφανιστεί η συνολική διανυμένη απόσταση.

PULSE: Πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι ο δείκτης να φτάσει στην λειτουργία καρδιακών παλμών (PULSE). Θα εμφανιστούν οι τρέχοντες καρδιακοί παλμοί του χρήστη, ανά λεπτό. Τοποθετήστε τις παλάμες σας στους αισθητήρες των χειρολαβών και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα για μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης.

SCAN: Αυτόματη εμφάνιση ενδείξεων, με εναλλαγή κάθε 4 δευτερόλεπτα.

BATTERY: Η Κονσόλα χρησιμοποιεί μπαταρίες (Batteries). Αν δεν εμφανίζονται ορθά οι ενδείξεις στην Κονσόλα, παρακαλούμε, επανεγκαταστήστε τις μπαταρίες για καλύτερο αποτέλεσμα.

APP: Αυτή η Κονσόλα μπορεί να συνδεθεί με τις εφαρμογές Zwift και Kinomap στη συσκευή του κινητού/ Tablet σας, μέσω Bluetooth®.

## **Εγγύηση Γνησιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης**

### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ**

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του μηχανήματος, για μία χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από τη ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:

Πλαίσιο 2 έτη, Μηχανικά μέρη 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 1 έτος, Λοιπά μέρη 1 έτος.

### **ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μηχάνημα.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
5. Οι ζημιές του μηχανήματος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

### **ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή συσκευασία κατά τη μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

## **ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

**ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ** οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια ή κακή συναρμολόγηση του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.
5. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studios, ή άλλη εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

## **ΕΠΙΣΚΕΥΗ**

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφο της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα επισκευών (210) 2758228.

**ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.**

Όλα τα μηχανήματα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας το τμήμα επισκευών, επικοινωνήστε στο:

## **ΜΕΚΜΑ Α.Ε.**

*Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123*

*Τηλέφωνο: (210) 2758228 – Fax (210)2774798*

*E-mail: service@mekma.gr*

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

**Προϊόν:** Ποδήλατο Spin Bike - Pegasus "PG3".....

Ημερομηνία αγοράς:.....