


# PEGASUS

*SPEED*

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ




# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η διάρκεια ζωής του ποδηλάτου καθορίζεται από το πόσο συνεπώς πραγματοποιείται συντήρηση. Η τακτικά προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του Spin Bike σας σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Χωρίς προληπτική συντήρηση, η κανονική φθορά μπορεί να προκαλέσει σωρευτικές επιπτώσεις, όπως η λανθασμένη ευθυγράμμιση ή πρόωγη αντικατάσταση μερών.

1. Αφού συναρμολογηθεί πλήρως, παρακαλούμε ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη, όπως βίδες, παξιμάδια και ροδέλες είναι σωστά και σταθερά τοποθετημένα.
2. Να φοράτε πάντα τα υποδήματά σας κατά την εκγύμναση, και σφίγγετε τους ιμάντες των πεντάλ. Μην αφαιρέσετε το πόδι σας από το πεντάλ ενόσω το ποδήλατο βρίσκεται σε λειτουργία και μην κατεβείτε από το ποδήλατο μέχρι να σταματήσουν τα πεντάλ την κυκλική κίνηση.
3. Οι θήκες μπουκαλιών νερού μπορούν εύκολα να φθαρούν, όταν υπερμεγέθη μπουκάλια εισάγονται σε αυτές με το ζόρι. Ο έλεγχος και το σφίξιμο των βιδών θα βοηθήσουν στην πρόληψη φθορών.
4. Καθαρίζετε το ποδήλατο στο τέλος κάθε προπόνησης. Προτιμήστε τη χρήση ήπιων αλκαλικών υγρών καθαρισμού ή ουδέτερων καθαριστικών υγρών. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά υγρά νερού ή ελαίων όταν καθαρίζετε το ποδήλατο, για να αποφύγετε φθορές της επιφάνειας.
5. Παρακαλούμε κρατήστε τα παιδιά μακριά από το ποδήλατο. Το ποδήλατο αυτό είναι σχεδιασμένο για ενήλικες και είναι ακατάλληλο για παιδιά.
6. Εάν κατά τη διάρκεια της άσκησης αισθανθείτε πόνο ή σφίξιμο στο στήθος, καρδιακή αρρυθμία, δύσπνοια, ζαλάδα/λιποθυμία, ή οποιαδήποτε ενόχληση, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ την άσκηση!
7. Μην τοποθετήσετε δάκτυλα ή οποιοδήποτε αντικείμενο στα κινούμενα μέρη του εξοπλισμού εκγύμνασης. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα, για να αποφύγετε την πιθανότητα να "πιαστούν" σε κάποιο από τα κινούμενα μέρη.
8. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Ο γιατρός σας μπορεί να καθορίσει την κατάλληλη συχνότητα, τον χρόνο και ένταση της άσκησης για την ηλικία και κατάσταση υγείας σας.
9. Μετά την άσκηση, παρακαλούμε γυρίστε τον μοχλό ρύθμισης δεξιόστροφα, για να αυξήσετε την ένταση, ώστε τα πεντάλ να μην περιστρέφονται ελεύθερα και πιθανώς τραυματίσουν κάποιον.
10. Αυτό το Spin Bike έχει περάσει τα πρότυπα ελέγχου EN 957-1:2005 και EN 957-10:2005 και είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση (ιδανικό για αρχάριους και μέσου επιπέδου χρήστες). Το μέγιστο βάρος χρήστη ορίζεται έως 115kg, ενώ το ύψος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 150-190cm.

# ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



# ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

Part No.	Part Name	Specification	QTY
1	Main Frame		1
2	Seat Post		1
3	Handlebar Post		1
4	Rear Foot Tube		1
5	Front Foot Tube		1
6	Seat Slider		1
7	Handlebar		1
8	Washer	Ø30*Ø10.5*4T	1
9	Seat Horizontal Adjust Knob	M10*Ø52	1
10	Seat Post Plug	Match 25*50*1.5T Flat Oval Tube	2
11	Seat		1
12	PJ Belt Wheel	Ø200×20(With magnet)	1
13	PJ Belt	6PJ 50.5 inches	1
14	Axle	Ø20*144L	1
15	Distance Ring	Ø24*Ø20.4*5T	1
16	Left Crank		1
17	Right Crank		1
18	Left Pedal		1
19	Right Pedal		1
20	Bearing	6004 (Black Plastic Shell)	2
21	C-Shape Spring	Ø20	1
22	Spacer	ExternalØ27*InternalØ20.5*0.3T	1
23	Screw	M6*40L	2

24	Chain Cover A		1
25	Chain Cover B		1
26	Chain Cover B Gland		1
27	Decorative Cover		1
28	Phone Holder		1
29	Left Sweat-proof Cover		1
30	Right Sweat-proof Cover		1
31	Small Chain Cover		1
32	Flywheel	Ø420×25W×6.5KG	1
33	Flywheel Left Decorative Cover	Ø386*Ø60*2.5T	1
34	Flywheel Right Decorative Cover	Ø386*Ø60*2.5T	1
35	Flywheel Spindle	M10*P1.0*139L	1
36	Flywheel Distance Sleeve	Ø14*Ø10.2*19.5L	1
37	Flywheel Distance Sleeve	Ø14*Ø10.2*50L	1
38	Bearing	6000 (Black Plastic Shell)	2
39	Brake Knob	M8	1
40	Brake Pole	Ø8*225L	1
41	Rubber Mat	□13*2T	1
42	Sleeve	Ø12*Ø8.2*17L	1
43	Brake Pad Holder		1
44	Circuit Board		1
45	Magnet	□25.4*6.4T 4000 Gauss	3
46	Magnet Fix Plate		1
47	Brake Tension Spring	Ø2*Ø17*59L	1
48	Brake pad	30*20*10T	1


49	Sensor Bar Fix Plate		1
50	Circuit board Regulator	2T	1
51	Button Battery		1
52	Hexagon Socket Cap Screw	M8*10 8.8 Grade	4
53	Washer	ExternalØ16*InternalØ8*2T	4
54	Hexagon Flat Head Screw	M10*16 8.8 Grade	4
55	Washer	ExternalØ20*InternalØ10.1*1.5T	4
56	Cap Nut	M8	1
57	Hexagon Thin Nut	M10*1.0*4T	3
58	Hexagon Flange Nut	M10*P1.25*8T 8.8 Grade	2
59	Hexagon Flange Nut	M10*1.0, 8.8 Grade	2
60	Hex Nut	M10*8T	4
61	Base Leveler	M10	4
62	Riveted hexagon Nut	M10	4
63	Cross Head Self-tapping Locking Screw	M4*10	10
64	Cross Flat Head Self-tapping Screw	ST4.0*15	7
65	Cross Recessed Countersunk Head Screw	M5*10 (Head diameterØ9.3)	2
66	Hexagon Flat Head Screw	M6*12	1
67	Brake Sleeve	□16*Ø9*33L	1
68	Seat Vertical Adjust Knob	M16*P1.5	1
69	Front Sleeve	Flat Oval 30*70*1.5T – Flat Oval 20*60*148L	2
70	L-Shape Handle		3
71	Bottom Sensor Wire		1
72	Middle Sensor Wire		2

73	Carriage Screw	M10*45 Thread Length -15	1
74	Handlebar Foam Cover		1
75	Handlebar Plug		2
76	Handlebar Fix Plate	4T	1
77	Cross-head Self-tapping Tail Screw	ST4*11L	6
78	Transit Wheel		2
79	Hexagon Flat Head Screw	M8*35	2
80	Nylon Nut	M8	2
81	Nylon Nut	M6	2
82	Washer	φ6xφ16x2T	2
83	Cross Head Self-tapping Screw - small head	ST4*11	1
84	Hexagon Bolt	M6×16	3
85	Hexagon Flange Nut	M6	3
86	Right Crank Decorative Cover		1
87	Left Crank Decorative Cover		1
88	Hexagon Flat Head Screw	M6*12	1
89	Computer Holder		1
90	Computer		1
91	Hand Pulse Sensor Pad		2
92	Cross Self-tapping Screw	ST3.8*20	2
93	Cross Countersunk Head Screw	M5*10L	2
94	Hand Pulse Sensor Wire		1
95	Bottle holder		1
96	Umbrella strew	M5*10L 8.8	2
97	Flash washer		2

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Tool Name	Tool No.	QTY
Open Spanner	A	1
Muti-functional Wrench	B	1
Internal Hexagonal Wrench	C	1


## Διάγραμμα Μερών & Εργαλείων



## Οδηγίες Συναρμολόγησης

### 1. Τοποθετήστε τα πόδια

Προσαρτήστε την Πίσω Βάση Ποδιών (4) στο Κυρίως Πλαίσιο (1) με Βίδα Εξάγωνης Επίπεδης Κεφαλής (54) και Ροδέλα (55). Προσαρτήστε την Μπροστινή Βάση Ποδιών (5) με τον ίδιο τρόπο.






## 2. Τοποθετήστε τα πεντάλ


Εισάγετε προσεκτικά το Αριστερό Πεντάλ (18) στον Αριστερό Στρόφαλο (16), βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ είναι σε 90° γωνία με τον Στρόφαλο. Περιστρέψτε σιγά το Αριστερό Πεντάλ (18) στον Αριστερό Στρόφαλο (16) με το Γερμανικό Κλειδί (A) προς την κατεύθυνση των Χειρολαβών (7). Βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ είναι σταθερά τοποθετημένο.

Συναρμολογήστε το Δεξιό Πεντάλ (19) με τον ίδιο τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση περιστροφής, τόσο του Αριστερού όσο και του Δεξιού Πεντάλ, είναι στραμμένη προς τις Χειρολαβές (7).



## 3. Τοποθετήστε την σέλα

Προσαρτήστε τη Βάση Σέλας (2) στο Κύριο Πλαίσιο (1) και σφίξτε την με τον Κάθετο Πύρο Ρύθμισης Σέλας (68). Έπειτα τοποθετήστε την Βάση Κύλισης Σέλας (6) στην Βάση Σέλας (2) και σφίξτε την με τον Οριζόντιο Πύρο Ρύθμισης Σέλας (9) και μία Ροδέλα (8). Εγκαταστήστε την Σέλα (11) στην Βάση Κύλισης Σέλας (6) με το Γερμανικό Κλειδί (A).




## 4. Τοποθετήστε την χειρολαβή / την βάση tablet / την κονσόλα

A. Προσαρτήστε την Βάση Χειρολαβών (3) στο Κύριο Πλαίσιο (1). Σφίξτε τον Κάθετο Πύρο Ρύθμισης Χειρολαβών (97). Εγκαταστήστε τις Χειρολαβές (7) στην Βάση Χειρολαβών (3) με Βίδα Κεφαλής Allen (52) και Ροδέλα (53).


B. Εισάγετε την Βάση Κινητού/Tablet (28) στις Χειρολαβές (7).

C. Χρησιμοποιώντας το Πολυ-λειτουργικό Κλειδί (B), εγκαταστήστε την Βάση Κονσόλας (89) στις Χειρολαβές (7) και σφίξτε την με Βίδα Επίπεδης Κεφαλής Σταυρού (93). Έπειτα τοποθετήστε την Κονσόλα (90) στην Βάση Κονσόλας (89).



## 5. Τοποθετήστε την ποτηροθήκη

Εγκαταστήστε τη Ποτηροθήκη (95) με Επίπεδη (97) και Οδοντωτή Ροδέλα (96) στο Πλαίσιο (1).



# Λειτουργία Κονσόλας

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η κονσόλα ενεργοποιείται όταν πιεστεί οποιοδήποτε κουμπί ή όταν ξεκινήσετε την ποδηλασία. Η κονσόλα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 4 λεπτά αδράνειας.

## MODE

Η κονσόλα μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να σας επιτρέψει την προπόνηση με ορισμένο στόχο. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να περιηγηθείτε μεταξύ των ακόλουθων λειτουργιών:

SPEED (Ταχύτητα)/ TIME (Χρόνος)/ DISTANCE (Απόσταση)/ CALORIES(Θερμίδες)/ TOTAL DISTANCE (Συνολική Απόσταση)/ PULSE (Καρδιακοί Παλμοί)

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε την Λειτουργία Καρδιακών Παλμών, θα πρέπει και τα δύο σας χέρια να είναι τοποθετημένα πάνω στους αισθητήρες των χειρολαβών.

## Σύνδεση με Εφαρμογές

Με την χρήση Smart Phone ή Tablet, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ποικιλία εφαρμογών και online βίντεο, που θα κάνουν την προπόνησή σας πιο διασκεδαστική.

Για παράδειγμα, αν διαθέτετε λογαριασμό Zwift, μπορείτε να απολαύσετε την εκγύμναση ποδηλασίας σας μαζί με την εφαρμογή αυτή, ακολουθώντας τα εξής βήματα:


Ανοίξτε την εφαρμογή Zwift και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας (είτε από κινητό είτε από Tablet). → Στην κατηγορία Power Source, επιλέξτε Search → Επιλέξτε το ποδήλατό μας από τον εμφανιζόμενο κατάλογο.

# Οδηγός Εκγύμνασης

Η εκγύμναση με ποδήλατα εσωτερικού χώρου μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη: βελτίωση υγείας, καλύτερη φυσική κατάσταση, κ.λπ.


## 1. Στάδιο Προθέρμανσης

Η προθέρμανση μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του ρίσκου κράμπας ή μυϊκής βλάβης. Προτείνονται ασκήσεις εκτάσεων, όπως εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες. Κάθε έκταση πρέπει να έχει διάρκεια 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλούμε προχωρήστε με την προθέρμανση εκτάσεων, σύμφωνα με την φυσική σας κατάσταση. Εάν αισθανθείτε πόνο, παρακαλούμε σταματήστε.



## 2. Στάδιο Εκγύμνασης

Απαιτείται προσπάθεια. Το σώμα σας θα είναι πιο ευλύγιστο έπειτα από κάποια περίοδο τακτικής εκγύμνασης. Είναι πολύ σημαντικό να προπονηίστε με τον δικό σας σταθερό και ανεκτό ρυθμό. Η ένταση της άσκησης θα σας επιτρέψει να φθάσετε τον επιθυμητό στόχο εύρους καρδιακών παλμών. Ανατρέξτε στην εικόνα δεξιά, εντοπίστε την ηλικική σας ομάδα στον πίνακα, και στην συνέχεια βρείτε το εύρος στοχευμένων καρδιακών παλμών.



Ο στόχος καρδιακών παλμών προτείνεται να διατηρείται για τουλάχιστον 12 λεπτά, ώστε να φθάσετε τον στόχο εκγύμνασης. Προτείνεται να ρυθμίζεται την προπόνησή σας ανάλογα με την φυσική σας κατάσταση και να αυξάνετε την ένταση βήμα-βήμα.

### **3. Στάδιο Αποθεραπείας**

Μετά την άσκηση, επαναλάβετε τις εκτάσεις που κάνατε στο Στάδιο Προθέρμανσης. Θα βοηθήσει στην χαλάρωση του σώματός σας. Προτείνεται η αποθεραπεία να διαρκέσει περίπου 5 λεπτά. Παρακαλούμε να κάνετε τις εκτάσεις σε αναλογία με την φυσική σας κατάσταση. Μην πιέζετε τους μύες σας.

### **4. Έλεγχος Λαθών**

Εάν οι ενδείξεις στην κονσόλα δεν εμφανίζονται σωστά, παρακαλούμε ελέγξτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι σωστές.

### **5. Όρια Έντασης**

Στην εκγύμναση απαιτείται κάποια ένταση. Αυτό σημαίνει πίεση στους μύες των ποδιών σας. Παρακαλούμε προσπαθείτε να προπονείστε με ένταση που να είναι ανεκτή για το σώμα σας.

### **6. Απώλεια Βάρους**

Βασικός παράγοντας είναι η συχνότητα και η ένταση της άσκησης. Όσο πιο έντονη η άσκηση, τόσες περισσότερες θερμίδες καίγονται. Όλοι όσοι γυμνάζονται θέλουν να βελτιώσουν την υγεία τους μέσω της άσκησης. Η μόνη διαφορά είναι ο στόχος εκγύμνασης.

### **7. Χρήση**

Η σέλα είναι ρυθμιζόμενη προς 4 κατευθύνσεις: Πάνω & Κάτω και Μπροστά & Πίσω. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση σέλας, ανάλογα με τις ανάγκες σας και έπειτα σφίξτε τον πύρο ρύθμισης. Μπορείτε να αυξομειώσετε την αντίσταση ρυθμίζοντας τον πύρο φρένων. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση, τόσο μεγαλύτερο το επίπεδο δυσκολίας. Παρακαλούμε ασκηθείτε ανάλογα με την φυσική σας κατάσταση.

### **\*Σημείωση**

Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε το ύψος των χειρολαβών, παρακαλούμε χαλαρώστε τον πύρο ρύθμισης (20) πρώτα και μετά ρυθμίστε τις χειρολαβές στην επιθυμητή σας θέση. Έπειτα σφίξτε ξανά τον πύρο ρύθμισης. Προσοχή: Παρακαλούμε μην ρυθμίζετε το ύψος πέρα από την θέση με την ένδειξη "Stop".

## Συντήρηση

1. Πριν την χρήση του ποδηλάτου, παρακαλούμε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη (βίδες, παξιμάδια, κ.λπ.) είναι σταθερά τοποθετημένα και ασφαλισμένα.
2. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο μέρη που φθείρονται εύκολα. Αν προσέξετε ότι το επίθεμα τριβής φρένου έχει πέσει ή φθαρεί, παρακαλούμε αντικαταστήστε το.
3. Παρακαλούμε ελέγξτε τους στροφάλους και τα πεντάλ πριν την άσκηση, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Αν δεν είναι, παρακαλούμε επαναλάβετε τα βήματα συναρμολόγησης.
4. Έπειτα από κάθε προπόνηση, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε ήπια καθαριστικά για συντήρηση ρουτίνας. Επίσης, προτείνουμε την χρήση στεγνού πανιού και όχι υγρού, προς αποφυγή ζημιών στην επιφάνεια.

# ΕΓΓΥΗΣΗ

## Εγγύηση Γνησιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης

### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του μηχανήματος, για μία χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από τη ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:

Πλαίσιο 2 έτη, Μηχανικά μέρη 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 1 έτος, Λοιπά μέρη 1 έτος.

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μηχάνημα.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
5. Οι ζημιές του μηχανήματος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

### ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών,

γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή συσκευασία κατά τη μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά από τρίτο.

2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

## **ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια ή κακή συναρμολόγηση του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.
5. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studios, ή άλλη εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

## **ΕΠΙΣΚΕΥΗ**

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφο της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα επισκευών (210) 2758228.

**ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.**

Όλα τα μηχανήματα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας το τμήμα επισκευών, επικοινωνήστε στο:



**ΜΕΚΜΑ Α.Ε.**

Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλέφωνο: (210) 2758228 – Fax (210)2774798

E-mail: [service@mekma.gr](mailto:service@mekma.gr)

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

**Προϊόν:** Ποδήλατο Spin Bike - Pegasus Speed 1906PJ.....

Ημερομηνία αγοράς:.....

**PEGASUS**